



*A instalação sempre deve ser projetada e conduzida pelo responsável técnico pela instalação ou obra.*

*Em caso de dúvidas relacionadas ao produto e instalação, contatar o Departamento Técnico da Bakof.*

## INSTALAÇÃO



**2.** Fixe o Separador de Folhas Bakof em um suporte ou diretamente na parede. Efetue a furação na parte traseira do equipamento utilizando internamente parafuso de 6,0 x 35 com arruelas e bucha n° 8.



**3.** Efetue o corte nos segmentos de tubo laterais presentes no separador para o encaixe da tubulação advinda da calha e destinada à cisterna.



**4.** Conecte a tubulação proveniente da calha nas laterais superiores do equipamento. O Filtro Separador de Folhas possui duas opções de entrada de água da chuva, podendo-se utilizar apenas um ou ambos os lados, dependendo do critério de utilização.



**5.** Conecte a tubulação de saída a ser direcionada para a cisterna na parte lateral inferior do separador. É indicado conectar a saída do extravasor à rede pluvial.



**6.** O Filtro Separador de Folhas Bakof pode ser instalado tanto superficialmente quanto enterrado (neste caso dentro de uma caixa de inspeção e com as tubulações devidamente direcionadas para destinos finais).

## GARANTIA

O Filtro Separador de Folhas Bakof possui garantia de dois anos. A garantia não cobre danos ou defeitos ocasionados no transporte, manuseio, uso inadequado, acidentes, modificações no produto, manutenção ou intervenção por terceiros e descumprimento das especificações contidas neste manual. A Bakof Tec garante a substituição ou assistência, sem ônus ao cliente, para o produto que comprovadamente apresentar defeito de fabricação dentro do prazo especificado neste manual e mediante apresentação da nota fiscal de compra.

### Atenção!

Certifique-se que as tubulações e o Filtro Separador de Folhas Bakof estejam devidamente fixados.

### DIMENSÕES

Modelo	DIMENSÕES		
	Comp.	Larg.	Altura
Filtro Separador de Folhas Bakof	0,49m	0,39m	0,39m
	Ø Entrada (diâmetro)	Ø Saída (diâmetro)	Ø Descarte de Sólido (diâmetro)
	100mm	100mm	100mm

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	CONTROLE DE QUALIDADE OK TURNO										
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		A									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	B	
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	C
2017	2018	2019	2020	2021	2022	D										