

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO



1. Feche o registro do hidrômetro. Você pode instalar o Filtro Big Tec antes da caixa d'água, junto ao cavalete (após o hidrômetro) ou em piscinas.



2. Dimensione o local da instalação onde ficará o suporte do filtro (o suporte é vendido separado da carcaça). Selecione o tubo de entrada da água. Observe a posição em que o filtro será instalado para dimensionar o espaço necessário.



3. Em um dos lados da união (1) cole o tubo de entrada da água e do outro, fixe um pedaço de tubo (2) medindo 5 cm – (o comprimento dependerá da instalação). Cole na outra extremidade do tubo o adaptador soldável (3) (lado liso). Faça o mesmo encaixe de peças no outro lado da carcaça.



4. Encaixe e gire a tampa do filtro nos adaptadores até ficar bem preso. Observe as indicações de entrada e saída na tampa.

Importante: Sempre utilize fita de teflon (veda rosca Bakof Tec) nas conexões. Parafuse a tampa do filtro no suporte fixado na parede ou onde estiver instalado.



5. Encaixe o copo do filtro observando se o anel o'ring (anel preto) está devidamente encaixado no copo.

Importante: Rosqueie o copo com a chave até o final da rosca. Este aperto é suficiente para que o anel de vedação seja comprimido evitando vazamentos. Não utilize fita teflon (veda rosca Bakof Tec) no copo do filtro.



6. Em caso de vazamento, verifique as conexões e o aperto do copo do filtro. Utilize a chave que acompanha o produto para fazer o aperto do copo.

Atenção: Faça rotineiramente a limpeza da tampa e do copo do filtro. Utilize apenas sabão biodegradável e água. Evite materiais abrasivos.

Especificações do Big Tec 10" Bakof®

Modelo	Vazão nominal (L/H)	Grau de Filtração do Refil	Elemento Filtrante	Temperatura	Rosca	Diâmetro do Elemento Filtrante	Pressão Máx. Operação (KPa)	Vazão Máx. Recomendada (L/H)	Retenção de Partículas
Big Tec 10"	4.200	50 micra	25-50 micra	5<C<=50	1.1/2"	4.1/2"	19,6 a 588	4.200	Classe D

*Dimensões aproximadas



- 1 Entrada da água Ø 1.1/2"
- 2 Saída da água Ø 1.1/2"
- 3 Elemento filtrante Ø 4.1/2"
- 4 Chave para rosqueamento

⚠ IMPORTANTE

A instalação sempre deve ser projetada e conduzida pelo responsável técnico pela instalação ou obra.

Em caso de dúvidas relacionadas ao produto e instalação, contatar o SAC/Departamento Técnico da Bakof Tec.

Os Produtos Bakof Tec possuem garantia de 2 anos após a compra. A garantia não cobre danos ou defeitos de transporte, uso inadequado, modificação no produto, manutenção por terceiros e descumprimento das orientações contidas no manual de instalação. A Bakof Tec garante a manutenção, assistência ou substituição do produto que comprovadamente apresente defeito de fabricação dentro do prazo de garantia contido neste manual e mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.

DATA DE FABRICAÇÃO

DATA DE FABRICAÇÃO												CONTROLE DE QUALIDADE OK					
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN							SÍMBOLO					
JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ							A					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	B		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	C	
2019	2020	2021	2022	2023	2024							D					

INDÚSTRIA BRASILEIRA

PRAZO DE VALIDADE:
 INDETERMINADO