

## USO OBRIGATÓRIO DO CALÇO HIDRÁULICO:



PASSO 01: Realizar o fechamento da *saída do calço hidráulico* com conexão que acompanha o produto (garantir estanqueidade)



PASSO 02: Colocar água através da conexão *entrada de água*, deixando aberto a conexão saída de ar.



PASSO 03: Encher até que comece sair água pela *saída de ar*, neste momento fazer o fechamento das duas conexões superiores: *entrada de água e saída de ar* (garantir estanqueidade).

**Importante:** Não instalar registros nas conexões do reforço hidráulico. Garantir que o reforço hidráulico não seja esvaziado com a caixa cheia.