

RESERVATÓRIOS EM PRFV INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

MODO ERRADO DE INSTALAÇÃO



ENTERRAR



APOIAR SOBRE TRAVESSAS



APOIAR EM LOCAL DESNIVELADO



APOIAR SOBRE PEDRAS

MODO CORRETO DE INSTALAÇÃO




LOCAL NIVELADO



USAR SERRA-COPO



FIXAR a tubulação com abraçadeiras apoiando-a sobre calço para EVITAR golpes hidráulicos.



Reservatório não deve ser instalado sobre base de madeira, travessas, cruzetas. Não pode ser apoiado diretamente sobre o solo ou enterrado. A base precisa ser plana, lisa e nivelada.

FURAÇÃO DA TAMPA



1º - Apoie a tampa sobre uma base firme e plana.



2º- Efetue a furação na demarcação existente utilizando broca compatível com o parafuso.



3º - Após furação da tampa, posicione a mesma sobre a caixa.



4º - Parafusar a tampa no reservatório utilizando o parafuso compatível.

PRODUTO PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 13.210. EFETUAR INSTALAÇÃO CONFORME ABNT NBR 5626.

! IMPORTANTE

TRAVAMENTO DA TAMPA

O exclusivo sistema de travamento de caixa d'água Bakof Tec com parafusos que permitem a ancoragem da caixa ao solo, mantendo a tampa completamente fechada evitando a contaminação da água e o acesso de elementos estranhos no seu interior.

LIMPEZA

Limpe a caixa d'água antes da instalação, com sabão neutro e esponja macia. Efetue limpeza periódica a cada 6 meses ou conforme a orientação da companhia de saneamento local.

GARANTIA

Os produtos Bakof possuem garantia de 2 anos. A garantia não cobre danos ou avarias de transporte, uso inadequado, modificação no produto, manutenção por terceiros e descumprimento das orientações contidas no manual de instalação. A Bakof garante a manutenção, assistência ou substituição do produto que comprovadamente apresente defeito na fabricação dentro do prazo de garantia contido neste manual e mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.

Processos de Instalação: Instalar em local ventilado, a fim de evitar condensação nas paredes externas; a área deve ser de fácil acesso para inspeção e limpeza do reservatório.

Modo Correto de Instalação: Evite impactos e quedas ao manusear o reservatório. Não arraste seu reservatório. Caso haja necessidade de movimentá-lo, utilize o equipamento adequado (guincho, grua) com o apoio de um profissional especializado.

Apoie e instale o reservatório sobre uma superfície horizontal plana, rígida e nivelada, de concreto ou metal, de acordo com a orientação do responsável técnico da obra. Certifique-se de que todo fundo do reservatório esteja apoiado na superfície instalada, sem a presença de pedras, areia, produtos perfurantes, detritos ou pontas que possam danificá-la. Fixe ou amarre o reservatório utilizando os ilhós (pontos de amarra), próximos à borda do mesmo e parafusando a tampa firmemente à borda. Encha o reservatório com água com a tampa já instalada.

Instalação Hidráulica: Após terminar de fixar o Reservatório, realize os furos somente nos locais indicados na parede do mesmo - faces planas; Utilize a ferramenta serra-copo compatível com os flanges de entrada, de saída, do extravasor (ladrão) e de limpeza; Certifique-se de que as tubulações e conexões estejam firmemente fixadas e apoiadas. Utilize abraçadeiras para a fixação das tubulações evitando assim possíveis golpes hidráulicos sobre as paredes do reservatório.

Furação da Tampa : 1º passo: apoiar a tampa sobre uma base firme e plana. **2º passo:** Efetue a furação da tampa utilizando uma broca de 7mm, nos pontos demarcados em baixo relevo, próximos à borda.

3º passo: Após realizar a furação, posicionar (centralizar) a tampa sobre a caixa, de modo que a furação não fique fora da borda do reservatório. **4º passo:** Após fazer o primeiro furo, inserir o parafuso (¼ - 7mm) para alinhar e fixar a tampa; repetir o procedimento nos demais pontos. (Os parafusos acompanham o produto.)

Observação: Em casos de aquisição de tampas avulsas, realizar a furação seguindo a disposição da caixa e as furações existentes.