


## INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO



1. Posicionar a Escada Metálica na lateral do tanque que tenha o posticho para fixação;



2. Passar o tubo por dentro do orifício do posticho;



3. Posicionar a os furos da escada com os furos do tubo;



4. Após posicionar os furos, colocar os parafusos e apertá-los.

### Especificações ESCADA PARA TANQUES POLIETILENO

Modelo	Altura (H)
10.000 l	2,25 m
15.000 l	2,00 m
20.000 l	2,45 m



### IMPORTANTE

A instalação sempre deve ser projetada e conduzida pelo responsável técnico pela instalação ou obra. Em caso de dúvidas relacionadas ao produto e instalação, contatar o SAC/ Departamento Técnico Bakof.

#### Garantia

Os produtos Bakof possuem garantia de 2 anos. A garantia não cobre danos ou defeitos de transporte, uso inadequado, modificação no produto, manutenção por terceiros e descumprimento das orientações contidas no manual de instalação. A Bakof garante a manutenção, assistência ou substituição do produto que comprovadamente apresente defeito fabricação dentro do prazo de garantia contido neste manual e mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.